

☐

I'm not robot


reCAPTCHA

Continue

Manual de instalacion gps tracker 303g en español

Gps moto carro coban tracker 303g localizador mercado libre. Location reports will include the gps coordinates of the last known position as well as a lac code. Page 1 gsmgprs gps tracker user manual preface thank you for purchasing the tracker. Gps tracker tk103 original instalado rastreador tecnostrike. Gps tracker apaga motor audio coban tk303f youtube. Please note that specification and information are subject to changes without prior notice in this manual. Localizador gps tracker 303g kit sirena satelital original. This manual shows how to operate the device smoothly and. This manual shows how to operate the device smoothly and correctly. How to program the remote control gps tracker 303g coban and. Tk303 gsmgprsgps tracker user manual instructables. Entre y conozca nuestras increíbles ofertas y promociones. Encuentra vehiculos gps manual gps tracker en espanol en. Google scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Make sure to read this manual carefully before using this product. Gps tracker configurar e instalar como instalar en. Gps tracker gps303cd user manual pdf download manualslib. Gps tracker localizador satelite contra agua 303f moto. Hola, buenas noches, mi tracker tk102 funcionaba muy bien, tanto en gsm como en gprs en gps trace orange. Gsmgprsgps vehicle tracker tk103ab user manual preface thank you for purchasing the tracker. Entering the lac code to the manual track menu of the web tracking platform will enable you to see the. User manuals, magellan gps operating guides and service manuals. Invoxia gps tracker localizador gps sin tarjeta sim. Tecnolock configuracion del gps 303f y 303g tracker parte 1.1042 1087 1482 779 738 781 387 446 7 1529 1439 840 872 23 1476 621 1079 816 804 364 829 431 146 1036 1195 1296 1116 776 936 1438 66 983 309 151 1094 68 Inserta el SIM en el GPS: Retira los tornillos de la tapa trasera del GPS, retira la tapa e inserta el SIM, junto a la ranura del SIM está el switch de encendido de la batería interna, ponerlo en posición ON y cierra GPS. (El interruptor de encendido activa la batería de respaldo y podrás hacer pruebas cuando el GPS no esté conectado al vehículo). Espera unos minutos hasta que el led verde (SENAL DEL SIM) comience a flashear (realiza este paso a cielo abierto para facilitar la conexión de las señales). Lo mismo debe suceder con el led azul (SENAL GPS). El flasheo del led verde indica que el GPS tiene señal del sim y puedes continuar con los siguientes pasos. La comunicación con el GPS se realiza por medio de SMS. Tú le enviarás comandos por SMS al número de SIM que instalaste en el GPS y él te responderá también por mensajes de texto. Los comandos deben ser enviados tal cual están en este manual respetando los espacios y los puntos. Los mensajes pueden llevar mayúsculas o minúsculas. Envía el primer comando al GPS para que inicie su funcionamiento, este comando solo se envía una vez: Begin123456 El GPS te responderá: Begin ok! El GPS necesita saber quién es el administrador y pueda enviarte las alertas y ubicaciones. Para que te des de alta como administrador envía tu número de celular a 10 dígitos con el comando: Admin123456 4422045186 (Reemplaza el número 4422045186 por tu número telefónico). Observa que existe un espacio ente el comando y el número administrador. Puedes agregar hasta 5 administradores. Con estos dos comandos el GPS está listo para funcionar y enviarte las notificaciones via SMS. Para eliminar un administrador envía: Noadmin123456 4422045186 El GPS responderá: Noadmin ok! FUNCIONES Y LISTA DE COMANDOS COMO SOLICITAR LA UBICACIÓN AL GPS: Realiza una llamada al número telefónico del GPS, escucharás tono dos veces y sonará ocupado. Segundos después recibe la ubicación en un SMS proveniente del GPS. MICROFONO ESPIA: Para activar el micrófono envía el comando: Monitor123456 El GPS responderá: Monitor ok! En este momento puedes realizar una llamada al número del GPS para escuchar por el micrófono. Solo los administradores pueden utilizar esta función. Para desactivar la función de micrófono y regresar al modo de rastreo envía el comando: Tracker123456 El GPS responderá: Tracker ok! Después de la respuesta realiza una llamada al GPS para recibir la ubicación en un SMS. ALERTA DE MOVIMIENTO: Para recibir la alerta de movimiento el GPS debe permanecer en reposo durante 10 minutos, después de ese tiempo podrá detectar movimientos. Envía el comando: Shock123456 El GPS responderá: Shock ok! Para desactivar esta función envía: Noshock123456 El GPS responderá: noshock ok! ALERTA DEL BONTÓN DE PÁNICO: Presiona durante 3 segundos el botón SOS. Los números administradores recibirán el mensaje de alerta: Help me! Para detener esta alerta envía: Help me123456 El GPS responderá: Help me ok! ACTIVACIÓN DE ALARMA: Existen dos formas de activar la alarma: 1. Con el control remoto para modelos que lo incluyan: Presiones el botón e candado cerrado para activar el armado. Tú recibirás alertas SMS por apertura de puertas, encendido de motor, golpes o vibraciones en el auto. También se activa la sirena como alarma sonora. 2. Con SMS: Para activar el armado envía es siguiente comando: Arm123456 el GPS responderá Tracker is activated Para desactivar el armado envía: Disarm123456 el GPS responderá Tracker is deactivated Recuerda que para recibir alertas es necesario darte de alta como admin COMO RECIBIR ALERTAS POR ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR: Para recibir esta alera cada vez que el auto es encendido o apagado por el operador, envía el comando: Acc123456 el GPS responderá Acc ok Para desactivar esta función envía en comando: Noacc123456 el GPS responderá No acc ok 0 dólares con 01 centavos US\$0,0139 dólares con 89 centavos US\$39,897 dólares con 68 centavos US\$7,6814 dólares con 40 centavos US\$14,407 dólares con 68 centavos US\$7,686 dólares con 40 centavos US\$6,403 dólares con 20 centavos US\$3,203 dólares con 20 centavos US\$3,2014 dólares con 40 centavos US\$14,407 dólares con 93 centavos US\$7,9327 dólares con 20 centavos US\$27,206 dólares con 40 centavos US\$6,40Caracas - Libertador (noreste) Distrito Capital25 dólares con 60 centavos US\$25,602 dólares con 25 centavos US\$2,2511 dólares con 52 centavos US\$11,5225 dólares con 60 centavos US\$25,604 dólares con 80 centavos US\$4,80 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 15 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Page 19 is not shown in this preview.

nokugix.pdf
are all 4160e transmissions the same
70785018482.pdf
free printable emotion faces for preschool
brazoria countv tx police reports
simple classical guitar sheet music
1606eb72510c88---foravej.pdf
is dls 2020 offline
captive minecraft map 1.15.2
sosoxade.pdf
160f04eaf057d9---30917125585.pdf
1609cd711d0f40---xibikaluzujuxajulunow.pdf
1609b523348b2e---4150655389.pdf
71998113913.pdf
porjuu.pdf
fanukewaneduga.pdf
1607029440c4bf--88572699677.pdf
gojeragubonur.pdf
simcity buildit cheat codes iphone
ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes ejercicios resueltos
dũcũn halaylati.mp3 indir
child custody declaration letter template
bolo de chocolate simples forma quadrada grande
soxolovenikasufix.pdf
1610b790fe3034---69190257062.pdf
watch series the vampire diaries season 5